

## Centres de collecte et commerces spécialisés

### Conteneurs standards

#### Collecte et transport

- Les appareils électriques et électroniques doivent être déposés dans le conteneur prévu à cet effet. Des exceptions sont possibles en accord avec le SENS-Recycleur.
- La hauteur de remplissage pour les palettes à cadres ou palettes à montant est limitée. Les conteneurs doivent être remplis de manière à ce que les déchets d'équipements électriques et électroniques ne puissent pas tomber de la cargaison.
- Les surfaces latérales et de plancher doivent être suffisamment étanches.
- Les appareils électriques et électroniques doivent être sécurisés pour le transport sur les palettes par les moyens nécessaires.

#### Correct



Conteneurs standard	Utilisation	Conteneur vide
Palette EU (conteneurs échangeables)	Gros appareils Appareils de réfrigération Modules PV	
Palette EU à cadres (conteneurs échangeables)	Marchandises SENS au kg	
Palette à montant avec paroi (conteneurs échangeables)	Sources lumineuses rectilignes de 50 à 150 cm	
Palette EU à deux cadres (conteneurs échangeables)	Sources lumineuses rectilignes de 50 à 150 cm	
Sac pour sources lumineuses SENS (jetable)		
Carton de collecte allongé (jetable)	Sources lumineuses rectilignes de 50 à 150 cm	
Carton de collecte petite taille (jetable)	Sources lumineuses non rectilignes	
Récepteur de collecte	Bris de sources lumineuses	

## Contact

Pour toute question, veuillez vous adresser à SENS eRecycling.

+41 43 255 20 00  
info@eRecycling.ch

[www.eRecycling.ch/fr/](http://www.eRecycling.ch/fr/)

Les fiches techniques « collecter et transporter » s'appliquent aux centres de collecte et aux commerces spécialisés.